

یادگار سروس اسٹیشن: ڈاکٹر دائود پوٹہ روڈ، صدر کراچی



ٹرینل سے پمپ کا فاصلہ 10.3 کلومیٹر

ٹرینل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات

یادگار سروس اسٹیشن		پمپ کا نام
ڈاکٹر دائود پوٹہ روڈ، صدر کراچی		ایڈریس
021-35217496		رابطہ نمبر
24KL & 48KL		گازی تگنے کی گنجائش
10 فٹ/ 15 فٹ		خالی کرنے پمپ کا سائز
انڈر گراؤنڈ ٹینکس کی گنجائش (ہزار لیٹروں میں)		
EXCELLIUM	MS	HSD
22500	22500	22500

خطرہ سے بچاؤ کی تدابیر	ٹرینل اسٹیشن پر موجود خطرات
گازی لگتے وقت دوسروں سے مدد لیں	ریش والی جگہ ہے
ایئر یا کوکورڈن آف کریں	کارٹر پمپ ہے دو طرفہ گاڑیاں آتی ہیں
دفاعی ڈرائیونگ کو پیش نظر رکھیں	گازی ریورس ہو کر لگتی ہے
بورڈر و دیگر انسٹالیشن کا دھیان رکھیں	موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑی زیادہ ہوتی ہیں
ان لوڈنگ کے وقت ہوشیار ہائیں رہیں	

Yadgar Service Station: 217-E, INVERIARITY ROAD, Cantonment, Karachi

کراچی شہر میں پروڈکٹ سپلائی کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کی پابندی لازمی ہے

کراچی شہر میں ٹریٹر (22 ویٹر) کا دن کے اوقات میں داخلہ ممنوع ہے
کراچی شہر میں زیادہ سے زیادہ گاڑی چلانے کا وقت رات ایک بجے تک ہے
کراچی شہر میں گاڑی کی حد رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے

کلومیٹر	ایریا	ٹریفک	کم	درمیانہ	زیادہ	احتیاطی تدابیر	تصاویر
0	سہیلوی	بڑی گاڑیاں				دفاعی ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل کریں، دوائیں، ہائیں اور آگے پیچھے اچھی طرح چیک کریں	
2	بلاول	بڑی گاڑیاں				دفاعی ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل کریں، دوائیں، ہائیں اور آگے پیچھے اچھی طرح چیک کریں	
7	نیشنل ہائیوے	بڑی گاڑیاں				دفاعی ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل کریں، دوائیں، ہائیں اور آگے پیچھے اچھی طرح چیک کریں	
1	داؤد پوٹہ روڈ	بڑی گاڑیاں				دفاعی ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل کریں، دوائیں، ہائیں اور آگے پیچھے اچھی طرح چیک کریں	
1	پمپ	بڑی گاڑیاں				دفاعی ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل کریں، دوائیں، ہائیں اور آگے پیچھے اچھی طرح چیک کریں	
ضروری ہدایات							راستے کے بارے میں ہدایات
کسی پوزن سے گاڑی نہیں موڑنا							
کسی انڈر پاس کے نیچے سے نہیں گذرنا							
گاڑی خالی کرتے ہوئے PPEs کا استعمال کرنا لازمی ہے							
گاڑی خالی کرنے سے پہلے Earth Cable کو اچھی طرح چیک کریں							
ایئر یا کوکورڈن آف کریں							
آگ بجھانے والے آلات کو استعمال کے لئے تیار حالت میں رکھیں							
گاڑی پر چڑھنے سے پہلے ریٹک کو ٹھنڈا کریں							
کسی بھی صورت میں گاڑی کو الٹا نہ چھوڑیں							
گاڑی خالی کرنے کے بعد ہوز پمپ کی اچھی طرح چھائی کریں							

