

کیمراڈی تا خاور شہید فٹنگ اسٹیشن تک فاصلہ

کراچی انٹری پوائنٹ

کراچی شہر میں پراؤنٹ سپاٹی کرتے وقت درج ذیل باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں
دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد 15 منٹ بریک، 4 گھنٹے گاڑے چلانے کے بعد 30 منٹ کی لازمی بریک۔
ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ڈرائیونگ کا دورانیہ 10 گھنٹے، 1 دن میں کم سے کم آرام کا دورانیہ 9 گھنٹے۔

کلو میٹر	اسیریا	ٹریفک	کم	درمیان	زیادہ	احتیاتی تدابیر	تصاویر
0	انٹری پوائنٹ کیمراڈی	گاڑیاں موٹر سائیکل چالنے والے ٹرک دیگر خطرات				دہائی ڈرائیونگ کے عہدوں پر عمل کریں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں	
7	کلنٹن	گاڑیاں موٹر سائیکل لوہی چالنے والے ٹرک دیگر خطرات				دہائی ڈرائیونگ کے عہدوں پر عمل کریں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں	
10	قلم اعظم ہاؤس شاہراہ فیصل	گاڑیاں موٹر سائیکل دیگر خطرات				دہائی ڈرائیونگ کے عہدوں پر عمل کریں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں	
18	خاور شہید فٹنگ	گاڑیاں موٹر سائیکل دیگر خطرات				دہائی ڈرائیونگ کے عہدوں پر عمل کریں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں چالنے والے گاڑی کے آگے دیکھیں	

رستے کے بارے میں ہدایات	بھلے گئے گزرتے
4	ٹرینل سے لے کر باہل پور کی تک سیوہا جائیں
5	باہل پور کی سے آگے جا کر سیوہا باہل پور سیوہا چلے جائیں
9	قلم اعظم ہاؤس سے سیوہا شاہراہ فیصل پر پے پے

ضروری ہدایات

- کسی "U" ٹرن سے گاڑی کو نہیں موڑنا۔
- کسی انڈر پاس سے گاڑی نہیں گزرنا۔
- گاڑی خالی کرتے وقت "PPE's" کا استعمال لازمی کرنا ہے۔
- گاڑی خالی کرنے سے پہلے "Earth Cable" کو اچھی طرح ٹینکس سے لگائیں۔
- ایکڑا کو اچھی طرح سے گورڈن آف کریں۔
- آگ بجھانے والے آلات کو استعمال کے لئے تیار حالت میں رکھ لیں۔
- گاڑی کے اوپر جانے سے پہلے ریٹک کو کھرا کر لیں۔
- کسی بھی صورت میں گاڑی کو آگیا نہ چھوڑیں۔
- گاڑی خالی ہونے کے بعد "ہوز" پاپ کو اچھی طرح چھانی کریں۔



میں شاہراہ فیصل نزد پی اے ایف بیس

خاور شہید فٹنگ



ریٹیل اسٹیشن کے بارے میں بنیادی معلومات



پمپ کا نام: خاور شہید فٹنگ
ایڈریس: میں شاہراہ فیصل نزد پی اے ایف بیس
رابطہ نمبر: 0345-2052555
زیادہ سے زیادہ بڑی گاڑی گتے کی گنجائش: 24KL
پروڈکٹ خالی کرنے کے لئے پمپ کے ضرورت: 15Feet
انڈر گرائونڈ ٹینکس: (بیزاریلیز زمیں)

Excellium	MS	HSD
24,000	24,000	24,000

خطرات سے بچاؤ کی تدابیر	ریٹیل اسٹیشن پر موجود خطرات
دھماکی ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل کریں۔ پمپ سے گاڑی خالی کرتے وقت دوسروں سے مدد لیں۔ گاڑی خالی کرتے وقت حفاظتی حصار بنائیں۔ پمپ کے عینے کی مدد سے عام لوگوں کو دور کروائیں۔ اپنا مشاہدہ تیز رکھیں۔	اسٹیشن میں شہرہ پر پی ہوئے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے۔ گاڑی خالی کرنے کی جگہ بہت تنگ ہے جس کی وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔