

yanarak aracın EV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki SPORT göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, en iyi güç performansını sağlamak için aracın Sport (SPORT) moduna geçtiğini gösterir.

HEV-ECO Sürüş Modu:

- EV/HEV anahtarını geri kaydırın ve gösterge panelindeki HEV göstergesi yanarak aracın HEV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki ECO göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, en iyi yakıt ekonomisi için aracın ECO moduna geçtiğini gösterir.

HEV-NORMAL Sürüş Modu:

- EV/HEV anahtarını geri kaydırın ve gösterge panelindeki HEV göstergesi yanarak aracın HEV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki NORMAL göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, sürüş konforunu ve yakıt ekonomisini sağlamak için aracın Normal (NORMAL) moduna geçtiğini gösterir.

HEV-SPORT Sürüş Modu:

- EV/HEV anahtarını geri kaydırın ve gösterge panelindeki HEV göstergesi yanarak aracın HEV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki SPORT göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, en iyi güç performansını sağlamak için aracın SPORT moduna geçtiğini gösterir.

MAX EV Sürüş Modu:

- Bu mod, aracın mümkün olduğu süre boyunca EV modunda çalışmasını sağlar. Aracı yeterli pil şarj durumu ile MAX EV moduna geçirmek için, EV/HEV düğmesini ileri çevirin ve gösterge

panelindeki EV göstergesi maviye dönene kadar 3 saniye basılı tutun. Şu anda, aracın güç çıkışı bir seviyeye kadar sınırlıdır. Pil şarj durumu daha düşük bir seviyeye düştüğünde, araç otomatik olarak HEV-ECO moduna geçer.

Kar Modu

- Gösterge panelindeki Kar Modu göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, aracın karlı yollar da dahil olmak üzere ıslak yollarda sürüş için Kar Moduna geçtiğini gösterir.