



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | A/C AÇIK/KAPALI S198 | 5 | Orta Konsol Haznesi S208 |
| 2 | Mod Anahtarı Seti* S88 | 6 | Düğmeler |
| 3 | Ön Koltuk Bardak Tutucu S208 | | ESC Düğmesi* S186 |
| 4 | Koltuklar S78 | | BSD Sistemi Düğmesi S165 |
| | Elektrikli ön koltuk ayarı S79 | | Şeritten Ayrılma Uyarısı Sistemi (LDWS)* S162 |
| | | | Otomatik Araç Tutma (AVH) Düğmesi* S141 |
| | | 7 | Park Lambası Düğmesi S91 |
| | | 8 | Mod Anahtarı Seti* S138 |