


kuvvetini oturan kişinin vücuduna belirli bir ölçüde uygular.

Emniyet Kemerlerinin Kullanımı

1. Koltuk konumunu ve koltuk sırtlığı açısını ayarlayın (bkz. "Elektrikli Ön Koltukların Ayarlanması").
2. Üç noktalı emniyet kemerinin konumunu ayarlayın.
 - Uygun bir oturma pozisyonunda kalın ve omuzdan göğüse doğru çapraz olarak takmak için emniyet kemerini çekin. Kemer, kolun altına veya boynun arkasına geçmemelidir. Kemerin karın kısmını kalça kemiğine mümkün olduğunca yakın tutun.



⚠ DİKKAT


- Omuz kemeri, omuzun ortasını geçmelidir. Emniyet kemeri boyundan uzakta olmalı ve omuzdan kaymamalıdır; aksi takdirde, acil frenleme veya kaza durumunda iyi çalışmayabilir ve hatta ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Karın kemeri, bir kaza durumunda karın bölgesine baskı yapılmasının neden olduğu herhangi bir yaralanmayı önlemek için kalça boyunca

DİKKAT

mümkün olduğunca alçak bir konuma yerleştirilmelidir.

- Daha iyi koruma için emniyet kemeri vücuda sıkıca bağlanmalıdır.


3. Mandalı yerine oturana kadar tokenin içine sokun ve ardından sıkıca kilitlendiğinden emin olmak için geri çekin. Kemer bükülmüşse bağlamayın.



4. Optimum konfor ve koruma için ön emniyet kemerlerinin yüksekliği ayarlanabilir.

① Emniyet kemeri yükseklik ayarlayıcı serbest bırakma düğmesine basın.

② İstenen yüksekliğe ulaşıldığında yukarı veya aşağı hareket ettirin ve bırakın.



5. Kilitli olup olmadığını doğrulamak için kemeri sıkıca çekin.