



## FORMATO NOTAM

Indicador de prioridad	GG	---
Dirección	TODAS LAS DIRECCIONES AMHS DESTINO	
Fecha y hora de deposito	111827	---
Indicador del remitente	SLLPYNXX	<== (
<b>Serie, número e identificador del mensaje</b>		
NOTAM que contiene nueva información	(Serie y número/año)	NOTAMN
NOTAM que reemplaza un NOTAM anterior	C1283/21 (Serie y número/año)	NOTAMR (Serie y número/año del NOTAM reemplazado)
NOTAM que cancela un NOTAM anterior	(Serie y número/año)	NOTAMC (Serie y número/año del NOTAM cancelado)
<b>Calificativos</b>		
FIR	Código NOTAM	Tránsito
Objetivo	Alcance	Límite inferior
Límite superior	Coordenadas, Radio	
Q) S L L F / Q C A A S / I V / N B O / A / 0 0 0 / 9 9 9 / 1 4 4 8 S 0 6 4 5 5 W 0 0 5		
Identificación del indicador de lugar OACI correspondiente a la instalación, espacio aéreo o condición notificados		A) SLTR
<b>Período de validez</b>		
Desde (grupo fecha-hora)	B)	2 1 0 8 0 5 1 6 5 8 -->
Hasta (PERM o grupo fecha-hora)	C)	2 1 0 8 2 0 2 2 0 0 EST
Horario (si corresponde)	D)	
<b>Texto del NOTAM; Entradas en lenguaje claro (con abreviaturas OACI)</b>		
E) APP FREQ 119,1 MHZ U/S		
Límite inferior	F)	-->
Límite superior	G)	)<==
Firma ESPECIALISTA AIS		



Antecedente
NIL

Notam serie C	Notam serie A
(C1283/21 NOTAMR C1152/21 Q) SLLF/QCAAS/IV/NBO/A/000/999/1448S06455W005 A) SLTR B) 2108051658 C) 2108202200 EST E) APP FREQ 119,1 MHZ U/S )	

BOLETIN DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO
DESDE 05/08/2021 HR 1658 FREQ 119,1 MHZ INUTILIZABLE HASTA 20/08/2021 HR 2200 EST