



FORMATO NOTAM

Indicador de prioridad	GG												--->		
Dirección	TODAS LAS DIRECCIONES AMHS DESTINO														
Fecha y hora de deposito	051708												<<<=		
Indicador del remitente	SLLPYNXX												-->		
Serie, número e identificador del mensaje															
NOTAM que contiene nueva información	C1129/21						NOTAMN								
	(Serie y número/año)														
NOTAM que reemplaza un NOTAM anterior							NOTAMR								
	(Serie y número/año)							(Serie y número/año del NOTAM reemplazado)							
NOTAM que cancela un NOTAM anterior							NOTAMC								
	(Serie y número/año)							(Serie y número/año del NOTAM cancelado)							
Calificativos															
	FIR	Código NOTAM	Tránsito	Objetivo	Alcance	Límite inferior	Límite superior	Coordenadas, Radio						<<=	
Q)	S L L F /	Q M R X X /	I V /	N B O /	A	/ 0 0 0 /	9 9 9 /	1 7 3 8 S 0 6 3 0 8 W 0 0 5						<<=	
Identificación del indicador de lugar OACI correspondiente a la instalación, espacio aéreo o condición notificados								A) SLVR						-->	
Período de validez															
Desde (grupo fecha-hora)				B)	2	1	0	7	1	4	1	2	3	0	-->
Hasta (PERM o grupo fecha-hora)				C)	2	1	0	8	0	5	1	9	3	0	
Horario (si corresponde)				D)											
Texto del NOTAM; Entradas en lenguaje claro (con abreviaturas OACI)															
E) BTN 1230-1930 E) RWY 16/34 WIP MAINT CTN															
Límite inferior					F)						-->				
Límite superior					G))<<=				
Firma ESPECIALISTA AIS															



Antecedente
NIL

Notam serie C	Notam serie A
(C1129/21 NOTAMN Q) SLLF/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/1738S06308W005 A) SLVR B) 2107141230 C) 2108051930 E) BTN 1230-1930 E) RWY 16/34 WIP MAINT CTN)	

BOLETIN DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO
DESDE 14/07/2021 HR 1230 ENTRE HR 1230 A 1930 CON OBRAS DE MANTENIMIENTO, TENER PRECAUCION HASTA 05/08/2021 HR 1930