



FORMATO NOTAM

Indicador de prioridad	GG	---
Dirección	TODAS LAS DIRECCIONES AMHS DESTINO	
		<<==
Fecha y hora de deposito	111837	-->
Indicador del remitente	SLLPYNXX	<<= (
Serie, número e identificador del mensaje		
NOTAM que contiene nueva información		NOTAMN
	(Serie y número/año)	
NOTAM que reemplaza un NOTAM anterior	C1284/21	NOTAMR
	(Serie y número/año)	(Serie y número/año del NOTAM reemplazado)
NOTAM que cancela un NOTAM anterior		NOTAMC
	(Serie y número/año)	(Serie y número/año del NOTAM cancelado)
Calificativos		
FIR	Código NOTAM	Tránsito
Objetivo	Alcance	Límite inferior
Límite superior	Coordenadas, Radio	
		<<=/
Q) S L L F / Q C A A S / I V / N B O / A / 0 0 0 / 9 9 9 / 1 4 4 8 S 0 6 4 5 5 W 0 0 5	<<=/	
Identificación del indicador de lugar OACI correspondiente a la instalación, espacio aéreo o condición notificados		A) SLTR -->
Período de validez		
Desde (grupo fecha-hora)	B) 2 1 0 8 0 5 1 7 0 5	-->
Hasta (PERM o grupo fecha-hora)	C) 2 1 0 8 2 0 2 2 0 0	EST
Horario (si corresponde)	D)	
Texto del NOTAM; Entradas en lenguaje claro (con abreviaturas OACI)		
E) G/A/G FREQ 127.1 MHZ U/S		
Límite inferior	F)	-->
Límite superior	G))<<=
Firma ESPECIALISTA AIS		



Antecedente
NIL

Notam serie C	Notam serie A
(C1284/21 NOTAMR C1153/21 Q) SLLF/QCAAS/IV/NBO/A/000/999/1448S06455W005 A) SLTR B) 2108051705 C) 2108202200 EST E) G/A/G FREQ 127.1 MHZ U/S)	

BOLETIN DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO
DESDE 05/08/2021 HR 1705 FREQ 127.1 MHZ INUTILIZABLE HASTA 20/08/2021 HR 2200 EST