



## FORMATO NOTAM

Indicador de prioridad	GG	---
Dirección	TODAS LAS DIRECCIONES AMHS DESTINO	
Fecha y hora de deposito	041802	--->
Indicador del remitente	SLLPYNXX	<== (
<b>Serie, número e identificador del mensaje</b>		
NOTAM que contiene nueva información	C1258/21 (Serie y número/año)	NOTAMN
NOTAM que reemplaza un NOTAM anterior	(Serie y número/año)	NOTAMR (Serie y número/año del NOTAM reemplazado)
NOTAM que cancela un NOTAM anterior	(Serie y número/año)	NOTAMC (Serie y número/año del NOTAM cancelado)
<b>Calificativos</b>		
FIR	Código NOTAM	Tránsito
Objetivo	Alcance	Límite inferior
Límite superior	Coordenadas, Radio	
Q) S L L F / Q N L A S / I V / N B O / A / 0 0 0 / 9 9 9 / 1 7 2 3 S 0 6 6 1 5 W 0 0 5		
Identificación del indicador de lugar OACI correspondiente a la instalación, espacio aéreo o condición notificados		A) SLCB
<b>Período de validez</b>		
Desde (grupo fecha-hora)	B)	2 1 0 8 0 2 1 8 1 5 -->
Hasta (PERM o grupo fecha-hora)	C)	2 1 0 9 0 2 1 8 1 5 EST
Horario (si corresponde)	D)	
<b>Texto del NOTAM; Entradas en lenguaje claro (con abreviaturas OACI)</b>		
E) L ID R FREQ 402 KHZ U/S		
Límite inferior	F)	-->
Límite superior	G)	)<==
Firma ESPECIALISTA AIS		



Antecedente
NIL

Notam serie C	Notam serie A
(C1258/21 NOTAMN Q) SLLF/QNLAS/IV/NBO/A/000/999/1723S06615W005 A) SLCB B) 2108021815 C) 2109021815 EST E) L ID R FREQ 402 KHZ U/S )	

BOLETIN DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO
DESDE 02/08/2021 HR 1815 HR 1815 RADIOFARO DE LOCALIZACION IDENTIFICADOR R FRECUENCIA 402 KHZ INUTILIZABLE HASTA 02/09/2021 HR 1815 EST