



FORMATO NOTAM

Indicador de prioridad	GG	---
Dirección	TODAS LAS DIRECCIONES AMHS DESTINO	
		<<<=
Fecha y hora de deposito	022100	-->
Indicador del remitente	SLLPYNXX	<<= (
Serie, número e identificador del mensaje		
NOTAM que contiene nueva información	(Serie y número/año)	NOTAMN
NOTAM que reemplaza un NOTAM anterior	(Serie y número/año)	NOTAMR
NOTAM que cancela un NOTAM anterior	C1546/21 (Serie y número/año)	NOTAMC (Serie y número/año del NOTAM cancelado)
Calificativos		
FIR	Código NOTAM	Tránsito
Objetivo	Alcance	Límite inferior
Límite superior	Coordenadas, Radio	
Q) S L L F / Q N M A K / I V / N B O / A / 0 0 0 / 9 9 9 /		1 9 1 6 S 0 6 5 0 8 W 0 0 5
Identificación del indicador de lugar OACI correspondiente a la instalación, espacio aéreo o condición notificados		A) SLAL
Período de validez		
Desde (grupo fecha-hora)	B)	2 1 0 9 0 2 2 1 0 0 -->
Hasta (PERM o grupo fecha-hora)	C)	
Horario (si corresponde)	D)	
Texto del NOTAM; Entradas en lenguaje claro (con abreviaturas OACI)		
E) DVOR/DME ID ALC FREQ 113,4 MHZ CH 81X NML		
Límite inferior	F)	-->
Límite superior	G))<<=
Firma ESPECIALISTA AIS		



Antecedente
AUTH VIA TEL JOSE RIVEROS

Notam serie C	Notam serie A
(C1546/21 NOTAMC C1432/21 Q) SLLF/QNMAK/IV/NBO/A/000/999/1916S06508W005 A) SLAL B) 2109022100 C) E) DVOR/DME ID ALC FREQ 113,4 MHZ CH 81X NML)	

BOLETIN DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO
DESDE 02/09/2021 HR 2100 FUNCIONAMIENTO NORMAL REANUDADO