







02B

BLUE

AND STM32F103 BLUEPILL
SUPPORTS STM32F4x1 BLACKPILL

BLACK

BLUE WST BLACK

STM RESET PIN WST

WST 5V FWR WST

WST PA9 PA10 GND 5V

W2200 TILE

WST

GND F89 F88 F87 5V

F87 F88 F89

F87 F88 F89

PA9 PA10 GND 5V

РЕМОНТ АДАПТЕР BOARD v0.1
r.0.1







