


## OLED显示屏接口

蓝牙模块和OLED非平衡小车直立的必要外设  
可以先不加



蓝牙接4个线即可，其他悬空

蓝牙模块



蓝牙模块

白色是充电接头



红正黑负

battery  
Header 2




注意控制板在平衡小车上面的安装方位  
如下图



连接TB6612电机驱动模块


接右路编码器

接左路编码器




连接电机

左电机



编码器电机左

右电机



编码器电机右