


LCD PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
COM1	COM1	\	\		S5/T7/S7/T8/S9/T9	13F	13A	14F	14A	15F	15A	16F	16A	17F	17A	18F	18A	19F	19A	20F	20A	21F	21A
COM2	\	COM2	\		\	13G	13B	14G	14B	15G	15B	16G	16B	17G	17B	18G	18B	19G	19B	20G	20B	21G	21B
COM3	\	\	COM3		\	13E	13C	14E	14C	15E	15C	16E	16C	17E	17C	18E	18C	19E	19C	20E	20C	21E	21C
COM4	\	\	\	COM4	\	S6	13D	\	14D	P1	15D	S8	16D	\	17D	P2	18D	S10	19D	\	20D	P3	21D
对应IC2 PIN	C0	C1	C2	C3	S22	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17



LCD PIN	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
COM1	\	P19	P16	P8/P9	P5	P21	COM1	\	\	\
COM2	\	P18	P15	P10	P6	\	\	COM2	\	\
COM3	\	P20	P14	P11	P4	\	\	\	COM3	\
COM4	\	P17	P13	P12	P7	\	\	\	\	COM4
对应IC2 PIN	NC	S18	S19	S20	S21	S22	C0	C1	C2	C3

LCD PIN	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34
COM1	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	6F	6A	7F	7A	8F	8A	9F	9A	10F	10A	11F	11A	12F	12A	COM1	\	\	\
COM2	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	6G	6B	7G	7B	8G	8B	9G	9B	10G	10B	11G	11B	12G	12B	\	COM2	\	\
COM3	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C	7E	7C	8E	8C	9E	9C	10E	10C	11E	11C	12E	12C	\	\	COM3	\
COM4	S2	1D	\	2D	T1	3D	\	4D	T2/S3	5D	\	6D	T3	7D	\	8D	T4/S4	9D	\	10D	T5	11D	T6	12D	\	\	\	COM4
对应IC1 PIN	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	C0	C1	C2	C3