



**Load Interconnection Variables**

<i>Name</i>	<i>Units</i>	<i>Description</i>	<i>Source</i>
<b>Inputs:</b>			
V	PU	Terminal bus voltage magnitude	Network
f	PU	Terminal bus frequency	Network
<b>Outputs:</b>			
Pload	PU	Load real power	
Qload	PU	Load reactive power	