



Categories

- Configuration

Parâmetros →

Incluir Parâmetros ↓

Category Properties

Name	Configuration
Focused	
Conditional expression	



← Adicionar Parâmetros

General	
Name	Aa Text
Indutancia 1	IR Real
Indutancia 2	Z Integer
Capacitancia	IR Real
Description	Capacitancia
Symbol	C3
Group label	
Default units	
Minimum value	0
Maximum value	100e-6
Dimension	1
Data type	Literal
Intent	Input
Help text	
Help mode	Append
Conditional expression	
Default value	0

Maximum value
Enter a maximum value limit for this field (must be $\leq 1e+308$).