

Kconfig: ATP  
/drivers/net/ethernet/realtek  
PARPORT && X86

skb\_\*  
register\_netdev  
eth\_type\_trans  
spin\_\*  
del\_timer\_sync  
netdev\_alloc\_skb  
netdev\_\*  
init\_timer

free\_irq  
unregister\_netdev  
add\_timer  
netif\_\*  
read\_\*  
free\_netdev  
request\_irq  
dev\_\*

net\_device  
net\_device  
net\_device\_ops

atp.c

67

atp.h

5