

Sheet: /MIDI_Output/
File: MIDI.kicad_sch


Title:

Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.1-3b83917a11-172-ubuntu22.04.1	

Rev:
Id: 3/4




EXT_UP_PRESET_SWD EXT_UP_PRESET_SW
EXT_DOWN_PRESET_SWD EXT_DOWN_PRESET_SW

EXT_MIDI_CH_BIT1D EXT_MIDI_CH_BIT1
EXT_MIDI_CH_BIT2D EXT_MIDI_CH_BIT2
EXT_MIDI_CH_BIT3D EXT_MIDI_CH_BIT3
EXT_MIDI_CH_BIT4D EXT_MIDI_CH_BIT4



- ➡ Datasheet
- ➡ Reference Manual
- ➡ Errata
- ➡ STM32L11 Ultra-low power features
- ➡ STM32 power mode examples
- ➡ GPIO hardware settings and power consumption

U2
STM32L011D4Px




Sheet: /Microcontroller/
File: Microcontroller.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date: KiCad E.D.A. kicad 7.0.1-3b83917a11-172-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 4/4



Sheet: /Input/ File: Input.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.1-3b83917a11-172-ubuntu22.04.1		Id: 5/4