




OUTER PANEL INSTALLATION TORQUE





N·m (kgf·cm, ft. lbf) : Specified torque



N·m (kgf·cm, ft.·lbf) : Specified torque



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque



N·m (kgf·cm, ft.·lbf) : Specified torque

● Non-reusable part