


# УЧАСТКИ НАНЕСЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ МАТЕРИАЛОМ НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ

- 1 Если во время ремонта или замены панели было повреждено уплотнение на основе вспененного материала в результате воздействия повышенной температуры или прочих условий, восстановите изоляцию таких участков. На рисунке ниже показаны участки только с одной стороны, но вспененный уплотнительный материал должен быть равномерно нанесен с левой и правой сторон.


## УКАЗАНИЕ:

- Эти работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении с использованием надлежащей защитной одежды.
- Заклейте клейкой лентой все отверстия, гайки и пр. участки вблизи заполняемой области.

[Для 3-дверных и  
5-дверных моделей]




a - a



b - b





c - c




d - d



e - e



f - f



g - g



h - h


[Для 3-дверных моделей]





i - i




j - j




k - k



l - l




m - m



n - n




o - o




p - p

[Для 5-дверных моделей]




q - q




r - r




s - s




t - t




u - u




v - v



w - w



x - x



y - y