


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДНИЩА КУЗОВА (ОБРЕЗ):

Для 3-дверных моделей



F43302A

Условные обозначения

СНЯТИЕ



: точки сварки при снятии



: место разрезания и соединения

УСТАНОВКА



: точечная сварка




: сварка электрозаклепкой



: сварка встык

СНЯТИЕ·УСТАНОВКА



мм (дюйм.)


F43302

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Перед сваркой проверьте сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого будет зависеть внешний вид автомобиля.
- 2 Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 3 *1 относится только к установке.
- 4 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 5 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДНИЩА КУЗОВА (ОБРЕЗ):

Для 5-дверных моделей



F43303A

Условные обозначения

СНЯТИЕ

▲ ▲ : точки сварки при снятии

S : место разрезания и соединения

УСТАНОВКА


● : точечная сварка

M I : сварка электрозаклепкой

⬮ : сварка встык

F43303B

СНЯТИЕ·УСТАНОВКА



ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Перед сваркой проверьте сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого будет зависеть внешний вид автомобиля.
- 2 Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 3 *1 относится только к установке.
- 4 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 5 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.