


ФАРТУК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА В СБОРЕ



F43229A

Со снятыми кронштейном радиатора и нижним угловым соединением передней стойки кузова.

Условные обозначения

СНЯТИЕ

: точки сварки при снятии


УСТАНОВКА

 : сварка
электрозаклепкой

: герметик для кузова

F43229B

СНЯТИЕ·УСТАНОВКА



F43229

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 Перед сваркой проверьте сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого будет зависеть внешний вид автомобиля.
- 2 Установите, не закрепляя, новые детали и измерьте необходимые размеры в соответствии со схемой измерений (см. схему измерений кузова).
- 3 *1 относится только к установке.
- 4 Прежде чем установить новую деталь, нанесите герметик для кузова.
УКАЗАНИЕ:
Герметик для кузова следует наносить в виде равномерного по толщине непрерывного валика.
- 5 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 6 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.