



STEERING COLUMN ASSEMBLY

COMPONENTS




N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : Specified torque


● Non-reusable part



$\text{N}\cdot\text{m}$ ($\text{kgf}\cdot\text{cm}$, $\text{ft}\cdot\text{lbf}$) : Specified torque ● Non-reusable part



● Non-reusable part



SR