



PROCESO CONSTRUCTIVO




DISPREH®, la mejor empresa de
prefabricados del centro de Mexico.


www.dispreh.com.mx



Limpiar y nivelar el terreno.



Colocar una capa de arena fina de 2-3 cm.



Acomodar el adocreto como dicte la figura. Rellenar las juntas con arena fina.

1.- Limpieza de terreno: Esto quiere decir considerar las pendientes definitivas del pavimento terminado.

2.- Trazo y nivelado: Una buena compactación y la ausencia de asentamientos son esenciales.

3.- Construcción de elementos de confinamiento: Tipo sardinel, pueden ser elaborados in situ. Con la finalidad de mantener las piezas unidas.

4.- Base arena: Colocar una capa de arena fina de 2.50 a 4.00 cm que permitirá que las piezas se asienten de manera nivelada.

5.- Colocación de piezas: Se colocan las piezas sobre la cama de arena dejando una separación de 3 a 5 milímetros

6.- Compactación de las piezas: Se realiza una compactación manual o mecánica con el fin de corregir cualquier irregularidad en el espesor y colocación.

7.- Sellado de juntas: Se esparce la arena de sello sobre las juntas de las piezas hasta conseguir un lleno total de la junta.

Mantenimiento del pavimento

1.- Si la junta de sello pierde mas de 1 cm. Rellenarlo nuevamente

2.- Cambiar piezas en caso de ser necesario (fracturadas)