

Kurzanleitung Laserlinienscanner

System anschalten

1. Steckdosenleiste anschalten
2. Rechner hochfahren
3. Vorn 2x USB anstecken
4. Per Gast-Account anmelden
5. Einmal auf linescan-Icon auf dem Desktop klicken
6. Warten

Kalibrierung

1. Auf den Reiter Kaibrieren schalten
2. Am Gerät mit dem Schlüssel den Laser anschalten
3. Auf 0° ausrichten und bestätigen
4. Am Gerät mit dem Schlüssel den Laser ausschalten
5. Toolbar Button für Kamera anklicken
6. Button für maximales Licht drücken
7. Kreise des Kalibriertagets am unteren Bildschirmrand auf 0° ausrichten
8. Bestätigen → Gerät führt automatisch Kalibrierung durch
9. Warten bis rote und gelbe Linien eingezeichnet werden

Messung durchführen

1. Den Butten für Default-Licht anklicken
2. Am Gerät mit dem Schlüssel den Laser anschalten
3. Auf den Reiter für Messung wechseln
4. Den Button für „Messung starten“ anklicken und warten

Messergebniss anschauen

1. Desktop-Menüleiste → Menü → Grafik → MeshLab
2. File → Import Mesh: *.asc-Datei auswählen
3. In der Toolbar auf den Button für die Punktansicht schalten:

