


Ensure there is a large copper pad below the SW pins

Id: 3/10



George Mason University

Sheet: /UWB-0/

File: ReLoki_UWB-DW1000.kicad_sch


Title: ReLoki - UWB Subsystem


Size: USLetter Date: 2022-10-19




KiCad E.D.A. kicad (6.0.8-1)-1

Rev: 0.1

Id: 4/10







George Mason University

Sheet: /USB-C/

File: ReLoki_USB.kicad_sch


Title: ReLoki – USB Device Interface

Size: USLetter Date: 2022-10-19

KiCad E.D.A. kicad (6.0.8-1)-1

Rev: 0.1

Id: 8/10



George Mason University

Sheet: /Host SPI Bus/

File: ReLoki_HostSPI.kicad_sch

Title: ReLoki – Host SPI Slave Interface

Size: USLetter Date: 2022-10-19

KiCad E.D.A. kicad (6.0.8-1)-1

Rev: 0.1

Id: 9/10

