

485 控制场景音乐播控

1. 使用场景


- 其他设备端通过发送指令码，实现暂停音乐
- 其他设备端通过发送指令码，实现播放场景音乐

2. 添加场景音乐相关指令

如下图点击场景音乐配置



默认添加的有暂停场景音乐的指令，不可删除。




点击“暂停”，可进入场景音乐编辑接收码界面，如下图所示：



其他设备端向背景音乐主机发送“zanting”指令码，即可实现暂停正在播放的音乐。

点击“增加”，可添加场景音乐。如下图所示：



点击新增的“舒缓”，进入场景音乐编辑页面

场景音乐编辑

有效时间段

开始

0

0

~

24

0

结束

开始

0

0

~

0

0

结束

开始

0

0

~

0

0

结束

添加场景音乐

无

舒缓

咖啡

Easy

亢奋

休息

户外

工作学习

接收码

scene_music

bofang

增加

保存

设置场景音乐有效时间段，添加与之对应的场景音乐，添加实现播放该场景音乐对应的接收码。最后点击“保存”。

其他设备端向背景音乐主机发送“bofang”指令码,即可实现播放舒缓场景音乐。

注：指令码可为符合格式要求的任意字符串或 16 进制，与接口配置中选择的传输方式相对应