




198-U_row-4_post-5




198-U_row-5_post-4




199-l_row-4_post-3




199-l_row-5_post-1




199-l_row-5_post-2




200-U_row-4_post-1




200-U_row-4_post-3




200-U_row-4_post-6




201-l_row-1_post-10




201-l_row-1_post-11




201-l_row-1_post-12




201-l_row-1_post-16




201-l_row-1_post-18




201-l_row-1_post-19




201-l_row-1_post-99




202-l_row-3_post-22




202-l_row-3_post-24




202-l_row-3_post-25




202-l_row-5_post-22




203-l_row-4_post-25




203-l_row-5_post-25




203-I_row-6_post-24




203-l_row-6_post-25




Modulus vs Average CNT Diameter




Modulus vs CNT Diameter




US vs Effective Length




Sample 198-U




Sample 199-I




Sample 200-U



Sample 201-I



Sample 202-I



Sample 203-I

