




200-U_row-4_post-1




200-U_row-4_post-2




200-U_row-4_post-3




200-U_row-4_post-4




200-U_row-4_post-5




200-U_row-4_post-6




200-U_row-4_post-1




200-U_row-4_post-2




200-U_row-4_post-3




200-U_row-4_post-4





200-U_row-4_post-5



200-U_row-4_post-6







US vs Effective Length

