




202-l_row-3_post-22




202-l_row-3_post-24




202-l_row-3_post-25




202-l_row-4_post-21




202-l_row-4_post-22




202-l_row-4_post-23




202-l_row-4_post-24




202-l_row-5_post-22




202-l_row-3_post-22




202-l_row-3_post-24




202-l_row-3_post-25




202-l_row-4_post-21




202-l_row-4_post-22




202-l_row-4_post-23





202-l_row-4_post-24



202-l_row-5_post-22







US vs Effective Length

