

Net extension
pressure
 $= p_f - S_{hmin}$

$\Delta S_{xx}/p_{net}, \Delta S_{yy}/p_{net}$

