

MBIよりB2内出力

✓ = OR(～か) ∧ = &(～と) ■ = NOT(否定)

Q220 パイロットランプ:緊急停止作動		
(060 ∧ 069 ∧ 107) ✓ 060 ■ ✓ 21F	060	緊急停止 作動なし
	069	緊急停止 作動
	107	点滅信号
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q221 パイロットランプ:カントMCより距離補正		
(((470 ∧ 471) ✓ (08B ∧ 470 ■))) ∧ 035) ✓ 21F	470	U-コントローラー作動
	471	U-コントローラー距離調整
	08B	点滅シグナル
	035	作業ON
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q222 パイロットランプ:ウォッチドッグブリッジ		
305 ✓ 21F	305	ウォッチドッグブリッジ
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q223 パイロットランプ:作動油高温		
270 ✓ 21F	27D	作動油温度 > 80℃以上(警報システム)
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q224 パイロットランプ:作動油レベル低下		
406 ✓ 21F	406	作動油レベル 作動油タンク内
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q225 パイロットランプ:作動油戻りフィルター1		
413 ✓ 21F	413	戻りフィルター1 作動油タンク
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q226 パイロットランプ:作動油戻りフィルター2		
414 ✓ 21F	414	戻りフィルター2 作動油タンク
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q227 パイロットランプ:レベリングサーボフィルター		
(035 ∧ 39F) ✓ 21F	035	作業ON
	39F	レベリングサーボフィルター
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q228 パイロットランプ:ライニングサーボフィルター		
(035 ∧ 39E) ✓ 21F	035	作業ON
	39E	ライニングサーボフィルター
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q229 パイロットランプ:左タンピングユニット昇降比例弁フィルター		

(035 ^ 37D) v 21F	035	作業ON
	37D	左タンピングユニット昇降 比例弁フィルター
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2

Q22A パイロットランプ:左側スキーズ比例弁フィルター		
(37E ∧ 035) ∨ 21F	37E	左スキーズ比例弁フィルター
	035	作業ON
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q22B パイロットランプ:右側スキーズ比例弁フィルター		
(37F ∧ 035) ∨ 21F	37F	右スキーズ比例弁フィルター
	035	作業ON
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q22C パイロットランプ:サテライトブースターシリンダー比例弁フィルター		
(39B ∧ 035) ∨ 21F	39B	サテライトブースターシリンダー比例弁フィルター
	035	作業ON
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q22D パイロットランプ:サテライト走行比例弁フィルター		
(39C ∧ 035) ∨ 21F	39C	サテライト走行比例弁フィルター
	035	作業ON
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q22E パイロットランプ:ZFエラー信号		
(421 ■ ∧ 153 ∧ 093) ∨ 422 ∨ 420 ∨ 21F	421	クラッチ圧ZF
	153	ZFクラッチ圧ディレー(3秒)
	093	エンジン稼動
	422	ギアオイル温度ZF
	420	オイルフィルターZF
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q22F パイロットランプ:システム停止作動		
(068 ∧ 075 ∧ 107) ∨ 068 ■ ∨ 21F	068	システム停止 作動なし
	075	システム停止 作動
	107	点滅信号
	068	システム停止 作動なし
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2