

MB I より B 4 内出力

Q420 パイロットランプ:ZFギアオイル高温		
422 ∨ 437	422	ギアオイル温度ZF
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q421 パイロットランプ:ZFクラッチ圧		
421 ∨ 437	421	クラッチ圧ZF
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q422 パイロットランプ:ZFオイルフィルター詰り		
420 ∨ 437	420	オイルフィルターZF
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q424 パイロットランプ:作動油レベル低下		
406 ∨ 437	406	作動油レベル 作動油タンク内
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q425 パイロットランプ:作動油高温		
27D ∨ 437	27D	作動油温度>80℃以上(警報システム)
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q426 パイロットランプ:後部回転灯ON		
07E ∨ 437	07E	後部回転警報灯ON
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q427 電気ブレーキ開放可作業モード		
002 ∧ 05A	002	システムON
	05A	作業モードZF走行(測定走行)可
Q428 パイロットランプ:燃料タンクレベル低下		
176 ∨ 437	176	ディレー:燃料タンクレベル低下
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q429 パイロットランプ:燃料フィルター詰まり		
40C ∨ 437	40C	DEUTZディーゼルフィルター
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q42A B11予備		
Q42B パイロットランプ:ZFクラッチOFF		
419 ∨ 437	419	ZFギアボックスクラッチOFF
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q42C パイロットランプ:アクスル1/2クラッチON		
41C ∨ 437	41C	アクスル1/2作業走行モーター クラッチON
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q42D パイロットランプ:アクスル1/2クラッチOFF		
41B ∨ 437	41B	アクスル1/2作業走行モーター クラッチOFF
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1

Q42E パイロットランプ:後部右テールランプ		
(Q53D) √ 437	Q53D	後部右テールランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q42F パイロットランプ:後部右ブレーキランプ		
(Q53F) √ 437	Q53F	後部右ブレーキランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1