

## ДВЕРИ СЕРИИ BMD 4 FLAT

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD 4 Flat предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

#### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 5 ключей от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес*, кг
BMD 4 Flat-2060/880/104R	2143 – 1015 – 104	1950 – 765 – 104	2060 – 880 – 104	2	правая	58
BMD 4 Flat-2060/880/104L	2143 – 1015 – 104	1950 – 765 – 104	2060 – 880 – 104	2	левая	58
BMD 4 Flat-2060/980/104R	2143 – 1115 – 104	1950 – 865 – 104	2060 – 980 – 104	2	правая	63
BMD 4 Flat-2060/980/80L	2143 – 1115 – 104	1950 – 865 – 104	2060 – 980 – 104	2	левая	63

\* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

#### 4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекося конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. **Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.**

#### 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь предназначена для эксплуатации в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.  
Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки

#### 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.  
При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдерживать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.  
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

#### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.  
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; при проведении ремонта некомпетентными лицами; при умышленной порче.

#### 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2  
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_

## ДВЕРИ СЕРИИ BMD 4 FLAT

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD 4Flat предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

#### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 5 ключей от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес*, кг
BMD 4 Flat-2060/880/104R	2143 – 1015 – 104	1950 – 765 – 104	2060 – 880 – 104	2	правая	58
BMD 4 Flat-2060/880/104L	2143 – 1015 – 104	1950 – 765 – 104	2060 – 880 – 104	2	левая	58
BMD 4 Flat-2060/980/104R	2143 – 1115 – 104	1950 – 865 – 104	2060 – 980 – 104	2	правая	63
BMD 4 Flat-2060/980/80L	2143 – 1115 – 104	1950 – 865 – 104	2060 – 980 – 104	2	левая	63

\* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

#### 4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекося конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. **Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.**

#### 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь предназначена для эксплуатации в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.  
Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки

#### 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.  
При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдерживать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.  
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

#### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.  
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; при проведении ремонта некомпетентными лицами; при умышленной порче.

#### 8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2  
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_