

Parada de
Emergencia

Selectora
Auto/Man

Introductor
Manual

Habilitar
Bandas Entrada

Recambio
de palets

Falla en
Variador



CONFECCIÓN
CRJ
ULTIMA VERSIÓN
CRJ


CLIENTE
MOLINOS S.A.
ARCHIVO
XING_ELE23701_A0


FECHA
28/12/2020


DIVIDER STORK #3
COMANDO


GRUPO
GC
PÁG. DE 2


PÁG. 5
DE XX

















GP231

4310

GC
2
K0

NO GC1-0,GC2-0
NC

Parada de
Emergencia

GP231

4320

GC
2
K1

NO GC1-1,GC2-1
NC

Selectora
Auto/Man

GP231

4330

GC
2
K2

NO GC1-2,GC2-2
NC

Introduccion
Manual

GP231

4340

GC
2
K3

NO GC1-3,GC2-3
NC

Habilitar
Bandas Entrada

GP231

4350

GC
2
K4

NO GC1-4,GC2-4
NC

Recambio
de palets

GP231

4360

GC
2
K5

NO GC1-5,GC2-5
NC

Falla en
Variador

GP231

4370

GC
2
K6

NO GC1-6,GC2-6
NC

Reserva

GP231

4380

GC
2
K7

NO GC1-7,GC2-7
NC

Reserva

