

Parada de
Emergencia


Selectora
Auto/Man


Introductor
Manual


Habilitar
Bandas Entrada


Recambio
de palets


Falla en
Variador














GP231

4310

4320

4330

4340

4350

4360

4370

4380

GC
2
K0

GC
2
K1

GC
2
K2

GC
2
K3

GC
2
K4

GC
2
K5

GC
2
K6

GC
2
K7

GP2-2

GP231

004

004

NO GC1-0,GC2-0
NC

NO GC1-1,GC2-1
NC

NO GC1-2,GC2-2
NC

NO GC1-3,GC2-3
NC

NO GC1-4,GC2-4
NC

NO GC1-5,GC2-5
NC

NO GC1-6,GC2-6
NC

NO GC1-7,GC2-7
NC

Parada de
Emergencia

Selectora
Auto/Man

Introduccion
Manual

Habilitar
Bandas Entrada

Recambio
de palets

Falla en
Variador

Reserva

Reserva

