


## LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
1-2	EXTRA CORSA	AL1 -AL2	PULSANTE ALLARME
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	AL2 – AL3	SUONERIA ALLARME
4-5	INTER FOSSA	R-S-T	LINEA TRIFASE
5-6	ALT CABINA	U-V-W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITA
6-7	PARACADUTE	Z-Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA
7-8	PRELIMINARI	L1-L2	LINEA 220 VAC
8-9	PORTE CABINA	L1-L3	LUCE A TEMPO
9-10	BLOCCHI		
MA-MB	DEVIATORE MANUTENZIONE	QA8	MOTORE PORTE 48VCC LATO1 + F.CORSA RALLENTAMENTO
0-ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE SU PERIF. (OPPURE UP-DW SU QUADRO)	QA9	MOTORE PORTE 48VCC LATO1 + F.CORSA RALLENTAMENTO
CE-0, CE-1 ...	CHIAMATE ESTERNE(SU PERIF 16 QUADRO)	QA7	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1 + PRESA RESISTENZA
CB-0, CB-1....	CHIAMATE DI CABINA(SU PERIF 16 QUADRO)	E3	PRESA RESISTENZA POSITIVO ALIM
GND-UP, GND-DW	PULSANTI OPZIONALI ISPEZIONE	+R	PRESA INIZIALE RESISTENZA
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA		
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA		
GND-ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA		
GND-IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA		
GND-FM	FONDO MOBILE		
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE		
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)		
GND-CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1		
GND-CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2		
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 1		
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 1		
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 2	TN	COMUNE TERRE QUADRO
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 2		
CL-0, CL-1 ...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 16 QUADRO)		
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO		
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA		
CL-OCC	SEGANALAZIONE OCCUPATO		
PE	RITORNO PRESENTE		
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE		
FR+/FR-	FRENO ARGANO		



Eca Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10ACEAMRS  
Autore: Belardi  
Data: 01/16  
Foglio: 13 di 15

## LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
GND-IAx	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI		
AL- -AL1	PULSANTE ALLARME		
AL- - ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO		
AL- - ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI		
AL- - PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO		
AL- - PRS	PULSANTE RESET ALLRME		
AL- - AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME		
AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME		
AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC		
THV-THV	CONT.TERMICO VENTOLA MOTORE		
RVF-RVF-RVF	MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO		



Eca Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10ACEAMRS  
Autore: Belardi  
Data: 01/16  
Foglio: 14 di 15