

ELENCO COMPONENTI

NOME

DESCRIZIONE

| | |
|----------|--|
| ALB | CARICA BATTERIA BC 12V |
| BC | BATTERIA ALLARME 12V 7AH |
| AMC1 | ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V |
| AMC2 | ALIMENTATORE MCP2015X,RSS 24V |
| AB1 | CARICA BATTERIA 0-24 |
| AB2 | CARICA BATTERIA 24-48 |
| AB3 | CARICA BATTERIA 48-72 |
| AB4 | CARICA BATTERIA 72-96 |
| F1 | FUSIBILE 4A TR1 |
| F2 | FUSIBILE 4A TR2 |
| F3 | FUSIBILE 4A CIRCUITO MANOVRA |
| F4 | FUSIBILE 4A CIRCUITO LUMINOSE |
| F5-F6 | FUSIBILE MOTORE PORTE TRIFASE-48VCC |
| F7 | FUSIBILE 4A OPERATORE PORTE ELETTRONICO |
| F8 | FUSIBILE PATTINO RETRATTILE |
| F9 | FUSIBILE 4A PROTEZIONE CIRCUITO FRENO |
| F10 | FUSIBILE 4A PRESA 24V BATTERIE |
| F11 | FUSIBILE 4A PRESA 48V BATTERIE |
| F96 | FUSIBILE 4A PRESA 96V BATTERIE |
| F16-F17 | FUSIBILE 4A VENTOLA MOTORE |
| VA | VALVOLA MAGNETOTERMICA PROTEZIONE CIRCUITO MANOVRA |
| TR1 | TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO |
| TR2 | TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO |
| TM-TM1 | TELERUTTORI MARCIA |
| RF | RELÈ FRENO |
| RP | RELÈ PATTINO |
| AP1-AP2 | RELÈ APERTURA |
| CP1-CP2 | RELÈ CHIUSURA |
| TE1-TE2 | TELERUTTORI EMERGENZA |
| RL1 | RELÈ RALL.OPERATORE 48VCC LATO1 |
| RL2 | RELÈ RALL.OPERATORE 48VCC LATO2 |
| RVF | RELÈ VENTOLA MOTORE |
| RD1 | RADDRIZZATORE MANOVRA |
| RD2 | RADDRIZZATORE LUMINOSE |
| RD3 | RADDRIZZATORE FRENO |
| RD4 | RADDRIZZATORE PATTINO |
| RD5-RD6 | RADDRIZZATORI OPERATORI PORTE 4VCC |
| MCP2015X | SCHEDA MADRE MICROPROCESSORE |
| PER16 | SCHEDA ESPANSIONE CHIAMATE-LUMINOSE |
| L1307 | SCHEDA LEGGE 13 |
| MIAE | SCHEDA EMERGENZA |



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AEM
Foglio: 18 di 18