

ELENCO COMPONENTI

NOME

DESCRIZIONE

| | |
|--------------|--|
| ALB | CARICA BATTERIA BC 12V |
| CFS | RELE' DI FASE |
| AMC1 | ALIMENTATORE MCP2015X,RSS,BOX A3 24V |
| AMC2 | ALIMENTATORE MCP2015X,RSS,BOX A3 24V |
| AB1 | CARICABATTERIE BATTERIE EMERGENZA 24V |
| AB2 | CARICABATTERIE BATTERIE EMERGENZA 24V |
| BC | BATTERIA ALLARME 12V 7AH |
| F1 | FUSIBILE 4A TR1 |
| F2 | FUSIBILE 4A TR2 |
| F3 | FUSIBILE 4A CIRCUITO MANOVRA |
| F4 | FUSIBILE 4A CIRCUITO LUMINOSE |
| F5 - F6 | FUSIBILE MOTORE PORTE TRIFASE |
| F7 | FUSIBILE 4A OPERATORE PORTE ELETTRONICO |
| F8 | FUSIBILE PATTINO RETRATTILE |
| F9 | FUSIBILE 4A PROTEZIONE CIRCUITO VALVOLE |
| F10 | FUSIBILE 4A PROTEZIONE +24VDC GRUPPO BATTERIE |
| F11 | FUSIBILE 4A PROTEZIONE +48VDC GRUPPO BATTERIE |
| VA | VALVOLA MAGNETOTERMICA PROTEZIONE CIRCUITO MANOVRA |
| TR1 | TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO |
| TR2 | TRASFORMATORE MONOFASE ALIMENTAZIONE QUADRO |
| MCP2015X-SMD | SCHEDA MADRE |
| PER16B-SMD | SCHEDA ESPANSIONE |
| L1307 | SCHEDA LEGGE 13 |
| MIAE | SCHEDA GESTIONE EMERGENZA (SMS) |
| SMS-START | SOFT-STARTER (SMS) |
| Y | TELERUTTORE STELLA |
| P | TELERUTTORE PROTEZIONE |
| DS1 | TELERUTTORE DISCESA |
| DS2 | TELERUTTORE DISCESA |
| SAL | TELERUTTORE SALITA |
| PV | RELE' BASSA VELOCITA' |
| RP | RELE' PATTINO |
| YX | AUSILIARIO TELERUTTORE STELLA |
| PX | AUSILIARIO TELERUTTORE PROTEZIONE |
| SX | AUSILIARIO TELERUTTORE SALITA |
| AP1 - AP2 | RELE' APERTURA |
| CP1 - CP2 | RELE' CHIUSURA |
| RSS | RELE' SICUREZZA |
| BOX A3 | GESTIONE CONTROLLO A3 (SMS) |
| X1 - X2 | RELE' GESTIONE A3 |
| RD1 | RADDRIZZATORE MANOVRA |
| RD2 | RADDRIZZATORE LUMINOSE |
| RD3 | RADDRIZZATORE VALVOLE CON TENSIONE MAGGIORE DI 48VDC |
| RD4 | RADDRIZZATORE PATTINO |



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-OL48MIAEA31-06
Foglio: 19 di 19