

Специально изготовленные детали

Для исполнения PS Air Com в ассортименте имеются специальные детали .

Для исполнения PS Air Com обязателен к использованию усиленный основной запор, при использовании дорна 15 mm. При больших дорнах используется стандартный запор NT.

Исполнение PS Air Com требует к установке специальных горизонтальных средних запоров с дополнительными ножницами, обеспечивается откидывание или закрытие створки, повороте ручки.

Установленный снизу блокиратор ошибочного действия защищает от неправильной эксплуатации. Оба средних запора находятся в комплекте «Комфорт» - нет необходимости заказывать их отдельно, как основной запор.

Усиленный основной запор

- Обязателен к установке из-за возросшего усилия
- Дорн 15 (для D>15 используются стандартные запоры NT)
- Закаленная шестерня
- Более твердый материал

Крепежные отверстия остаются без изменений

Средний запор верхний

- Средний запор с ножницами (PS Air Com)
- Ручка управляет ножницами
- Створка открывается или закрывается при повороте ручки
- Исполнение правое или левое
- Упор слева или справа
- 5 размеров
- ШСФ > 1.201 mm = 2 ножниц монтируются на среднем запоре
- Упаковываются в комплект «Комфорт»
- Требуют установки профилезависимых деталей на раме

Средний запор нижний

- Средний запор со встроенным блокиратором
- Предотвращает срабатывание ножниц в сдвинутом положении створки
- Исполнение левое или правое
- Упор слева или справа
- Упакованы в комплект «Комфорт»
- Профилезависимые детали на раме