


Figure 63-62. Rotor Brake Assembly (Sheet 1 of 3)

412_MM_63_0008+


1. Quill assembly
2. Bolt
3. Washer
4. Lockwire
5. Inboard brake assembly half
6. Flange adapter
7. Brake disc
8. Bolt
9. Washer
10. Retaining nut
11. Outboard brake assembly half
12. Bolt
13. Washer
14. Oil transfer tube
15. Lockwire
16. Brake lining
17. Cotter pin
18. Return spring
19. Piston return pin
20. Packing
21. Piston
22. Packing
23. Spacer
24. Piston cavity




VIEW B-B

412_MM_63_0009+


Figure 63-62. Rotor Brake Assembly (Sheet 2 of 3)



SECTION C-C



DETAIL E



DETAIL F

Figure 63-62. Rotor Brake Assembly (Sheet 3 of 3)

412_MM_63_0010+