



- | | |
|--|--|
| 1. Step assembly | 18. Bushing |
| 2. Nut | 19. Bolt |
| 3. Washer | 20. Forward arm |
| 4. Pad | 21. Bushing |
| 5. Bushing | 22. Bushing |
| 6. Bolt | 23. Pad forward |
| 7. Bolt | 24. Nut |
| 8. Skid tube | 25. Washer |
| 9. Bushing | 26. Bushing |
| 10. Aft arm | 27. Bolt |
| 11. Bushing | 28. Nut |
| 12. Screw | 29. Washer |
| 13. Cotter pin | 30. Pin |
| 14. Washer | 31. Actuator bracket |
| 15. Electrical wire | 32. Bushing |
| 16. Actuator 212-075-342-1 (30504 through 30553) | 33. Actuator 212-075-418-1 (30554 and Sub) |
| 17. Bolt | |

212_MM_32_0019

Figure 32-19. Passenger Step