

### Interface Pascal > Buhler:

En esta seccion se muestra como esta establecida la coneccion de señales que interactuan entre pascal y buhler:

Pascal	Color de Cable	Buhler	# cable pascal
Y00 Mold Change. (selector de llave)	Naranja	Tarjeta 5.1 DM272A DI6	19
Y01 Mold Close Possible.	Negro/Blanco	Tarjeta 5.3 DM272A DI1	20
Y02 Mold Open Possible.	Rojo/Negro	Tarjeta 5.3 DM272A DI0	21
Y01 Mold Close Possible.	Negro/Blanco	Tarjeta 5.1 DM272A DI4	20
Y02 Mold Open Possible.	Verde y Rojo/Negro	Tarjeta 5.1 DM272A DI5	21
Y06 High Preassure Error.	Verde/Negro y Blanco/Negro	Tarjeta 5.3 DM272A DI2	25
Y07 Equipment Normal.		Tarjeta 5.3 DM272A DI3	26
Comm (+24vdc)	Cable de 4 hilos	24 VDC de la buhler	11, 12, 13, 17, 18

### Interface Buhler > Pascal:

En esta seccion se muestra como esta establecida la coneccion de señales que interactuan entre buhler y pascal:

Buhler	Color de cable	Pascal	# de cable pascal
5.3 DM272A DO0 Operation Mode Stting (setup).	Negro	X20	13
5.3 DM272A DO1 Die Closed	Rojo	X22	15
5.3 DM272A DO2 Casting Plunger in rear position (piston en HOME)	Blanco	X23	16