



Y Axis
Idler Bracket




Y Axis
Idler Bracket


y_idler_bracket



M3 Heat Set Insert





M3 Hex Nut






M3 Nylon Lock Nut

Y Axis
Idler Bracket



Y Axis
Idler Bracket





WEBSITE

<https://www.positron3d.com/prusawire>

GITHUB

<https://github.com/Positron3D/Prusawire>

DISCORD

<https://discord.com/invite/positron>
