

Ток, степень сетевого трансформатора =10, ДСП не в работе

