

Ток, степень сетевого трансформатора =11, ДСП не в работе

