

Coordenadas (Absolutas y Relativas)

1) Ingresar al programa – nuevo –objetos pequeños en milímetros.
Activar la herramienta polilínea. En la vista superior, ingresar por teclado
0,0 y presionar enter, luego
25,0 y presionar enter, luego
25,5 y presionar enter, luego
0,5 e ingresar la letra C y enter

2) Ingresar enter o barra espaciadora para activar nuevamente la herramienta Polilínea.

Inicio de polilínea:

0,5 y presionar enter

0,25 y presionar enter, ingresar la letra M, para cambiar al modo arco.

25,25 y presionar enter, nuevamente ingresar la letra M, para pasar al modo línea.

25,5 y presionar enter.

3) Activar la herramienta circulo, ingresar 12.5,25, cambiar a la opción diámetro e ingresar 16 y presionar, enter. Esta parte del dibujo se realizo con coordenadas absolutas.

1) Activar nuevamente la herramienta o comando polilínea, e ingresar:
Activar forzado y realizar 1 clic en el punto 40,0

25, enter mover el mouse hacia la derecha y realizar 1 Clic.

5, enter, mover el mouse hacia arriba y realizar 1 Clic.

25, enter, mover el mouse hacia la izquierda y realizar 1 clic.

Ingresar la letra C para cerrar o ingresar 5, o mouse hacia abajo y enter.

2) Clic derecho, para llamar al comando polilinea, ingresar:

Clic en el punto 40,5 ingresar por teclado 20 y subir el mouse y realizar 1 Clic.

Cambiar a modo arco con el mouse, ingresar 12.5 enter , mover el mouse hacia la derecha y realizar 1Clic.

3) Cambiar con el mouse a modo línea, ingresar 20, presionar enter, mover el mouse hacia abajo y realizar 1 Clic.

Activar el comando circulo, activar casilla, referencia a objeto, **cen** (Centro).

Mover el mouse hasta que aparezca la referencia CEN, en el diseño, realizar 1 Clic e ingresar, 16 presionar Enter. (Este diseño se realizo con coordenadas relativas)

