


A

B


C

D


FH801




MICROPHONE




AUDIO\_OUT





SPI\_FLASH



LED\_IND




KEY




TEST\_POINT

USB\_CHARGE



MOTOR



BATTERY

