

Part list

C0603	104P	2 C119	C121
C0603		1 C12	
C0603	27P	2 C14	C13
C0603	hz	2	
C1210	475P	1 C124	
D1808-1	IN5819	1 D2_2	
D20MMDIP6	PEC	2 PEC80	PEC78
DSW2	PEC	4 PEC77_3	PEC77_1;PEC77_PEC77
EC_LCD24		1 LCD1	
LED1005	LED	1 D2	
OSC2	10MHZ	1 Y2	
R0603	222	1 R41	
R0603	224	4 R71	R70 R69 R72
R0603	273	2 R94_1	R94
R0603	101	5 R100	R99 R98 R97 R96
R0603	104	1 R95	
R0603	103	2 R120	R119
R0603	223	5 R118	R114 R111 R85 R84
SOP28	PIC16C73	1 U6	
SOP8	C01A	1 U7	
SOT23	hz	1	
SSOP48	HT1621B	1 U5	
C0603	**P	5 R88	R65 R57 R56 C95_1
C0603	101P	6 C74	C40 C92 C17 C2 C1
C0603	104P	14 C118	C125_1 C11 C12_1 C33 C115 C5 C4 C6 C7 C8 C19 C20 C15
C0603	103P	6 C103(Copy)	C123 C42 C52 C3 C?1
C0603	102P	12 C122_1	C9 C10 C41 C45 C47 C55 C?2 C36 C?1_6 C?1_1 C?
C0603	3P	3 C78	C97 C99
C0603	2P	4 C79	C100 C110 C23
C0603	473P	2 C81	C82
C0603	27P	7 C88	C91 C93 C84 C85 C86 C87
C0603	13P	1 C89	
C0603	5P	3 C95	C96 C101
C0603	221P	3 C102	C129 C93_1

[illegible]

R0603		222	3 R50	R59	R17_1
R0603		221	1 R58		
R0603	10R		2 R60	R79	
R0603		151	1 R61		
R0603	47R		2 R62	R77	
R0603		272	2 R68	R54	
R0603	15R		1 R73_1		
R0603		104	4 R75	R67_1	R88_1 R27
R0603		563	1 R66_1		
R0603		821	1 R53		
R0603		473	3 R21	R11	R22
R0603		225	1 R64		
R0603		564	1 R95_2		
R0603		153	1 R44		
R0603		223	1 R43		
R0603		333	2 R13_1	R?1	
R0603	00R		1 R12		
R0603		332	2 R?1_1	R45	
R0805	R?		1	102	
RETAP		103	1 w2		
SOP16	NE571		1 U2		
SOP8	LTC		1 U7_1		
sop8		4558	2 U3	U1	
SOT23	M6		1 Q10		
SOT23	C3356		3 Q7	Q8	Q9
SOT23	C3585		1 Q6		
SOT23	L6		1 Q4_1		
SOT23	RN6402		1 Q15_1		
SOT23	C1623		1 Q1		
SOT363	M505		3 U12	U10	U11
SOT89	HT7130		2 P2	P2_1	
SOT89	HT7150		1 P1		
SSOP16	MB15E03SI		1 U4		