

0704641




RBW 3 MHz

* VBW 3 MHz

SWT 50 ms

Ref -10 dBm

Att 20 dB

1 PK *
VIEW

Center 434.02 MHz

5 ms/

Duty Cycle

$$= \frac{2(1.3) + 6(0.9) + 28(0.5) + 0.05}{100}$$

SGL

$$= \frac{2.6 + 5.4 + 14 + 0.05}{100}$$

$$= \frac{22.05}{100}$$

$$= 0.22$$

Average Factor

$$= 20 \log 0.22$$


$$= -13.2 \text{ dB}$$

0704641



Ref -10 dBm Att 20 dB RBW 3 MHz Delta 1 [T1]
*VBW 3 MHz -0.03 dB
SWT 300 ms 115.200000 ms

1 PK *
VIEW



SGL

Center 434.02 MHz

30 ms/

0704641




RBW 3 MHz Marker 1 [T1]
*VBW 3 MHz -38.18 dBm
SWT 2 s 732.000000 ms

Ref -20 dBm

Att 10 dB

1 PK *
VIEW



Center 434.02 MHz

200 ms/