

RX Frequency list

1.	C2	2402.8 M Hz
2.	C6	2404.4 M Hz
3.	C8:	2405.2M Hz
4.	C10:	2406.0M Hz
5.	C12:	2406.8M Hz
6.	C14:	2407.6M Hz
7.	C16:	2408.4M Hz
8.	C18:	2409.2M Hz
9.	C20:	2410.0M Hz
10.	C22:	2410.8M Hz
11.	C24:	2411.6M Hz
12.	C26:	2412.4M Hz
13.	C28:	2413.2M Hz
14.	C30:	2414.0M Hz
15.	C32:	2414.8M Hz
16.	C34:	2415.6M Hz
17.	C36:	2416.4M Hz
18.	C38:	2417.2M Hz
19.	C40:	2418.0M Hz
20.	C42:	2418.8M Hz
21.	C44:	2419.6M Hz
22.	C46:	2420.4M Hz
23.	C50:	2422.0M Hz
24.	C54:	2423.6M Hz
25.	C56:	2424.4M Hz
26.	C58:	2425.2M Hz
27.	C60:	2426.0M Hz
28.	C62:	2426.8M Hz
29.	C64:	2427.6M Hz
30.	C66:	2428.4M Hz
31.	C68:	2429.2M Hz
32.	C70:	2430.0M Hz
33.	C72:	2430.8M Hz
34.	C74:	2431.6M Hz
35.	C76:	2432.4M Hz
36.	C78:	2433.2M Hz
37.	C80:	2434.0M Hz
38.	C82:	2434.8M Hz

39. C84: 2435.6M Hz
40. C88: 2437.2M Hz
41. C86: 2436.4M Hz
42. C90: 2438.0M Hz
43. C92: 2438.8M Hz
44. C94: 2439.6M Hz
45. C98: 2441.2M Hz
46. C102: 2442.8M Hz
47. C104: 2443.6M Hz
48. C106: 2444.4M Hz
49. C108: 2445.2M Hz
50. C110: 2446.0M Hz
51. C112: 2446.8M Hz
52. C114: 2447.6M Hz
53. C116: 2448.4M Hz
54. C118: 2449.2M Hz
55. C120: 2450.0M Hz
56. C122: 2450.8M Hz
57. C124: 2451.6M Hz
58. C126: 2452.4M Hz
59. C128: 2453.2M Hz
60. C130: 2454.0M Hz
61. C132: 2454.8M Hz
62. C134: 2455.6M Hz
63. C136: 2456.4M Hz
64. C138: 2457.2M Hz
65. C140: 2458.0M Hz
66. C142: 2458.8M Hz
67. C146: 2460.4M Hz
68. C150: 2462.0M Hz
69. C152: 2462.8M Hz
70. C154: 2463.6M Hz
71. C156: 2464.4M Hz
72. C158: 2465.2M Hz
73. C160: 2466.0M Hz
74. C162: 2466.8M Hz
75. C164: 2467.6M Hz
76. C166: 2468.4M Hz
77. C168: 2469.2M Hz

- 78. C170: 2470.0M Hz
- 79. C172: 2470.8M Hz
- 80. C174: 2471.6M Hz
- 81. C176: 2472.4M Hz
- 82. C178: 2473.2M Hz
- 83. C180: 2474.0M Hz
- 84. C182: 2474.8M Hz
- 85. C184: 2475.6M Hz
- 86. C186: 2476.4M Hz
- 87. C188: 2477.2M Hz
- 88. C190: 2478.0M Hz